Capítulo 13.5.1.2 do manual de instruções. Aplicações

O ícone "Aplicações"  permite aceder às aplicações pré-instaladas no automóvel, bem como às aplicações que tenham sido descarregadas.

Toque no ícone "Aplicações" na parte inferior do ecrã central para aceder à vista "Aplicações"  e ativar, por exemplo, o rádio, o sistema de navegação ou o telefone.

Algumas aplicações essenciais estão sempre disponíveis. Quando o automóvel está ligado à Internet, é possível descarregar outras aplicações, rádios online ou serviços de música, por exemplo.

Algumas aplicações só podem ser utilizadas se o carro estiver ligado à Internet.

Todas as aplicações utilizadas devem estar atualizadas para a versão mais recente. Isto permite-lhe aceder às atualizações e às funcionalidades mais recentes.

As aplicações fecham-se

Se uma aplicação fechar inesperadamente, tente as seguintes soluções:
– abra novamente a aplicação;
– verifique se está disponível uma atualização da aplicação:

– Abra a vista de aplicações  e, em seguida, toque no canto inferior direito em "Mais aplicações".

Aparece o ecrã do Google Play. Toque no ícone , em seguida em "Minhas aplicações", e selecione, se houver, as aplicações que devem ser atualizadas para a versão mais recente.

– reinicie o sistema mantendo premido, (cerca de 20 segundos), o botão "Início".
– desinstale e reinstale a aplicação.

As aplicações utilizadas recentemente estão sempre acessíveis a partir da tela "Início".